


各部の名称


[正面]



- ◆ **ボトルカバー**
ボトルカバーガイドとボトルカバーの側面の凹部を合わせてください。
- ◆ **温水ランプ**
HOT S/WをONにすると点灯し、HOTモードで赤色、ECOモードで緑色になります。
- ◆ **冷水ランプ**
電源プラグを挿すと青色に点灯します。
- ◆ **温水コック** チャイルドロック機能付き。
- ◆ **冷水コック**
- ◆ **水受皿**
コックから出た水が漏れた場合の受け皿(取り外し可能)


- ◆ **カバーキャップ**
- ◆ **下ヒンジ**
- ◆ **クリーンカバー** 取り外してご使用いただけます。

◆ **ヒューズ**



- ◆ **持ち手部**
- ◆ **冷水タンク**
- ◆ **転倒防止ワイヤ**
- ◆ **コンプレッサー**

- ◆ **ボトル**
ボトルには7リットル容器と12リットル容器の2種類があります




[7リットル]

[12リットル]

- ◆ **温水タンク**
高温注意
- ◆ **放熱板**
- ◆ **注意タグ**
- ◆ **電源プラグ**
- ◆ **アースコード**
- ◆ **電源コード**
- ◆ **ドレンキャップ**
温水タンク
排水口
熱湯に注意

[背面]

◆ **ウォーターガード**



- ◆ **ボトル差込口**
- ◆ **ノンスピルピン**
ボトルからサーバーに水を入れる部分
- ◆ **ボトルカバーガイド**
- ◆ **HOT S/W (ホットスイッチ) (赤)**
温水のON/OFFスイッチ
- ◆ **温水ECOスイッチ(黒)**

[上面]